

No.	model	sensor 1	sensor 2	Output situatie
		1 = met sensor		
1	touch dimmer	1	1	een van beiden doet licht aan/uit of dimt (10% - 100%)
2		1	x	licht aan/uit of dimmen (10% - 100%)
3		x	1	licht aan/uit of dimmen (10% - 100%)
4	handveeg sensor	1	1	een van beiden doet licht aan/uit of dimt (10% - 100%)
5		1	x	licht aan/uit of dimmen (10% - 100%)
6		x	1	licht aan/uit of dimmen (10% - 100%)
7	deursensor	1	1	het licht gaat aan als beide de deuren geopend zijn en gaat uit als beide deuren dicht zijn. Géén dim functie mogelijk
8		1	x	het licht gaat aan als de deur geopend is en gaat uit als de deur dicht is. Géén dim functie mogelijk
9		x	1	het licht gaat aan als de deur geopend is en gaat uit als de deur dicht is. Géén dim functie mogelijk
10	bewegingsmelder	1	1	het licht gaat aan als je binnen het bereik van 1 van de sensoren komt, en gaat uit als er 30 seconden geen beweging gedetecteerd wordt. Geen dim-functie mogelijk
11		1	x	het licht gaat aan als je binnen het bereik van de sensor komt, en gaat uit als er 30 seconden geen beweging gedetecteerd wordt. Geen dim-functie mogelijk
12		x	1	het licht gaat aan als je binnen het bereik van de sensor komt, en gaat uit als er 30 seconden geen beweging gedetecteerd wordt. Geen dim-functie mogelijk
13		touch dimmer	deursensor	een van beiden doet licht aan/uit of dimt (10% - 100%)
14		touch dimmer	deursensor	Als de <u>deur open</u> is, zal de tast sensor het licht niet aan/uit kunnen zetten, maar werkt deze als dimmer (10% - 100%) Als de <u>deur dicht</u> is, kan het licht wél aan/uit gezet worden en/of de juiste dimstand ingesteld worden De deursensor kan te allen tijde aan/uit gezet worden, geen dim-functie mogelijk
15		touch dimmer	PIR	Als de PIR sensor werkt, zal het licht aangaan en met de tast sensor kan men dimmen (10% - 100%) Op dat moment kan met de tastsensor het licht dan <u>niet</u> aan/uit gezet worden Als de PIR sensor <u>niet</u> werkt, kan men met de tast sensor het licht aan/uit zetten en/of dimmen (10% - 100%)
16		handveeg	deursensor	Als de <u>deur open</u> is, kan de handveeg sensor (GIR) het licht niet aan/uit zetten, maar kan alleen dimmen (10% - 100%) Als de <u>deur dicht</u> is, kan de handveeg sensor (GIR) het licht aan/uit zetten én dimmen (10% - 100%) De deursensor werkt bij iedere situatie
17		handveeg	bewegingsmelder	Als de PIR sensor werkt, kan het licht gedimd worden met de handveeg sensor (GIR), maar <u>niet</u> aan/uit gezet worden Als de PIR sensor <u>niet</u> werkt, kan de handveeg sensor (GIR) het licht aan/uit zetten én dimmen (10% - 100%)
18		deursensor	bewegingsmelder	Als de PIR sensor werkt, heeft de deur sensor <u>geen</u> functie Als de PIR sensor <u>niet</u> werkt, kan men met de deur sensor het licht aan/uit zetten. Dan <u>géén</u> dim functie
<p>Als er geen sensor(en) gemonteerd zijn, zal de gemonteerde LED lichtbron altijd voluit branden als het aanstaat</p> <p>Als de sensor ge(her)installeerd of vervangen wordt, moet de voeding minimaal 1 minuut uit zijn</p> <p>Monteer de sensor(en) altijd als de voeding uit staat</p>				